

FICHE TECHNIQUE

Laine d'acier épaisse pour reboucheur 50cm

- 1.) La laine d'acier anti-rongeurs doit toujours être manipulée avec des gants, veuillez utiliser des gants de travail ou de protection appropriés.
- 2.) La laine d'acier anti-rongeurs doit être coupée légèrement plus grande que l'ouverture que vous voulez sceller. Il suffit de la couper avec une paire de ciseaux.
- 3.) Appuyez uniformément sur le morceau de laine d'acier coupé dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ou de trous et que l'ouverture est complètement scellée.

