

FICHE TECHNIQUE

Piège à campagnol PRO Supercat

1. Testez le terrain au moyen de la sonde de localisation des galeries. La sonde s'enfonce facilement lorsque vous traversez un passage. Insérez le piège à cet endroit.
2. Idéalement, la galerie doit être aussi droite et plate que possible.
3. Creusez soigneusement un trou de 6 cm de diamètre et d'une profondeur d'environ 2 cm après le fond de la galerie au moyen du plantoir en exerçant des mouvements circulaires. Retirez avec précaution toute terre meuble dans la galerie et rabattez-la dans le trou.
4. Insérez le piège dans le trou, puis tirez avec précaution sur la poignée du clapet à ressort. Comblez l'espace autour du piège avec des feuilles ou de l'herbe.
5. Le piège est maintenant prêt. Vérifiez le piège le lendemain de la pose au plus tard. Vous aurez souvent une prise au bout de quelques heures.

Le set d'accessoires (sonde de recherche des galeries et plantoir) est disponible séparément

