

Le **Repulsator BIRD Stop PRO** est un **effaroucheur acoustique** : **Etourneau, Pigeon, Mouette Rieuse, Aigrette, Héron, Guêpier, Choucas, Pivert** de tous les endroits qui nécessitent une protection tels que les toits, les systèmes photovoltaïques, les piscines, les élevages de bétail, les cultures fruitières, légumières, les vignes, les oliviers et, en général, tous les endroits où les animaux nuisibles risquent de créer de graves dégâts.

Sa petite taille et son poids simplifient son installation même dans les endroits les moins accessibles.

Il fonctionne avec une alimentation externe 12V fournie.

Protection maximum 500 m².

Modes de fonctionnement optionnels : aléatoire, plages horaires d'activation et de pause, selon la luminosité, volume réglable, etc ...

Fabrication européenne (produit conçu, fabriqué, assemblé en Italie)



Résistant aux intempéries, conçu pour l'extérieur.

Les sons de l'effaroucheur d'oiseaux ne gênent pas les élevages de bétail ni les animaux domestiques. Les animaux s'habituent rapidement aux sons de l'effaroucheur sonore et ne sont pas du tout effrayés.

Respectueux de l'environnement et des animaux à effrayer.

Le **Repulsator BIRD Stop PRO** émet des sons d'alerte (typique de chaque espèce à effrayer) et des cris de prédateurs communs en faisant fuir rapidement l'animal nuisible. Grâce à un capteur de lumière, le répulsif sonore fonctionne en totale autonomie au cours de la journée et il se désactive automatiquement le soir. Les chants de détresse et d'alerte combinés avec les temps de reproduction aléatoires permettent l'éloignement rapide et efficace des oiseaux nuisibles.

Simple à utiliser et facile à installer.

Grâce à un menu de configurations clair, le répulsif sonore est entièrement personnalisable, avec réglage du volume, du son d'alerte, du mode de fonctionnement pour le jour, la nuit ou 24 heures. Il contient différents programmes qui changent au hasard le signal de danger, la durée et l'intervalle de temps entre chaque chant de détresse pour éloigner les oiseaux. Chasse les volatiles sans créer de dommages aux oiseaux ni à l'environnement. Installation très simple qui ne nécessite aucune connaissance technique.



Grâce à un capteur de lumière réglable, l'effaroucheur sonore fonctionne en totale autonomie. Il dispose de trois configurations :

Mode JOUR

Il fonctionne au cours de la journée et se désactive automatiquement le soir.

Mode NUIT

Il fonctionne la nuit et se désactive automatique à l'aube

Mode CONTINU

Fonctionnement continu pendant 24 heures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUT-PARLEUR INTERNE 30 Watts.

PRISE JACK MONO : 3,5 mm pour le haut-parleur externe (jusqu'à 30 Watts).

PUISSANCE : 30 Watts / 60 Watts avec haut-parleur externe (non fourni).

SÉLECTION HAUT-PARLEUR ACTIVÉ : Interne - Interne + Externe.

PERSONNALISATION DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT ET DU TEMPS DE PAUSE : de 10 secondes à 30 minutes.

MODE DE FONCTIONNEMENT : Uniquement de jour, uniquement de nuit ou mode continu.

FONCTION RANDOM AVEC TEMPS ALÉATOIRES

CAPTEUR DE LUMIÈRE LDR

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

ALIMENTATION : BATTERIE EXTERNE 12 Volts

PRISE D'ALIMENTATION : DC 5,5 x 2,1 mm

DIMENSIONS (L x L x H) : 70 x 70 x 45 cm

POIDS : 265 g

Contenu du colis :

Effaroucheur sonore


Câble d'alimentation avec bornes

Couvercle de protection transparent

Kit de vis de fixation

Alimentateur de réseau 220/12 Volts

Manuel d'instructions



Note : Les seules limites sont les zones où la nourriture est abondante (dépôts de graines ou terrains de culture en période de récolte). Par conséquent, il ne faut pas installer le Repulsator BIRD Stop PRO au moment de la récolte mais bien avant pour perturber les oiseaux avant la récolte.

Accessoires disponibles en option :

alimentation 220v

alimentation 12/24v (pinces)

haut-parleur supplémentaire

couvercle de protection supplémentaire

câble extension 10 mètres